



TUBOS VIANA

CAIXA DE GORDURA

É utilizada para separar a gordura da água, a caixa impede que a gordura despejada na pia da cozinha passe diretamente para a rede de esgoto cloacal. A falta de caixa de gordura é um dos principais fatores para entupimento do coletor público.

